S-V900-V6-2023.03.28 修改：【封面为白底】【型号model 型号空格去掉】【感谢您对PXN莱仕达的选择和支持，在使用前请仔细阅读本手册。更新】【去掉官网网址的二维码 】【 更新ABXY等丝印 】 【 去除USB 改为 有线连接，删除USB树标符 】【 震动 改“振” 】 【 ChatGPT更新各国语言： 多页 】 【 PS3/PS4/XBOX/SWITCH侵权信息 】

装订成品尺寸: 14cm*14cm

材质: 100g 书写纸

装订方式:装订版 总共页数: 44页

印刷:双色 橙色 PANTONE 151C 黑色

English



中文

V900
产品说明书
感谢您PXN莱仕达的选择和支持，在使用前请仔细阅读本手册。
功能特性
• 适用于PC/PS3/PS4/XBOX ONE/XBOX SERIES X&S/SWITCH多平台。
• 双核芯片智能模式下双摇杆模式（X-input和D-input）。
• 自PC端，智能调用X-input/D-input模式一键切换。
• 即Pro/XBOX ONE/XBOX SERIES X&S手柄，支持震动等功能，输入流程可进行修改互换。
• 经性价有保障耐用，模拟真实的赛车制动系统。
• 内置双振动马达，带来不同强度的真实游戏感。
• 人体工学设计，带来更舒适的操作。
包装内容
方向盘
脚踏板
固定支架
电源线
说明书
产品说明书
系统要求
支持平台：PC端、PS3、PS4、XBOX ONE、XBOX SERIES X&S、SWITCH
PC端系统：Windows 7 / 8 / 10 / 11
安装
USB线
如图所示，连接脚踏板和USB线
安装
将卡扣安装在方向盘上，方向盘底部，卡紧螺丝。
将卡扣安装在方向盘上，方向盘底部，卡紧螺丝。
将方向盘放置在桌子上，并拧紧螺丝固定。
将螺丝拧紧，连接脚踏板和USB线
固定支架安装
固定支架安装
固定支架安装